

# FUXTEC

it

fr

Manuale originale di istruzioni

## Carrello pieghevole/passeggino



**ATTENZIONE:** prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzioni contenente tutte le informazioni principali e le disposizioni di sicurezza che devono essere seguite per un corretto utilizzo di questo apparecchio.

FUXTEC GmbH  
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY



## **Manuale originale di istruzioni carrello pieghevole/passeggino FUXTEC**

### **Dettaglio fornitura**

- (1) Carrello pieghevole/passeggino
- (2) Tettuccio in stoffa
- (3) Estensione interna (a seconda del modello)

### **Istruzioni e informazioni sul prodotto**

Si raccomanda di leggere e osservare attentamente le istruzioni prima dell'uso. La lettura non attenta e integrale, nonché il mancato rispetto delle seguenti istruzioni, possono compromettere la sicurezza del bambino/i a bordo.

Possono essere trasportati contemporaneamente solo 2 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Il carrello inoltre può essere utilizzato per il trasporto di svariata attrezzatura avente peso massimo complessivo non superiore a 75 kg, ad es.: accessori da spiaggia, cibo, ecc.

Il tettuccio parasole ha una funzione ombreggiante e fornisce quindi protezione dal sole. Il tettuccio è rimovibile.

La sacca posteriore posta sul retro del carrello non è rimovibile e non può essere quindi smarrita. Il tessuto di rivestimento è rimovibile e, se necessario, può esserne effettuata la pulizia.

### **Istruzioni per gli interventi periodici di verifica, manutenzione e pulizia:**

Per la pulizia del carrello rimuovere prima lo sporco persistente e/o i corpi estranei e pulire infine il tessuto con un panno umido.

Si prega di non utilizzare detersivi o altri prodotti chimici per pulire il prodotto.

## Avvertenze

**Attenzione:** prima di utilizzare il carrello, verificare che tutte le parti siano montate e fissate correttamente.

**Attenzione:** assicurarsi di effettuare inserimenti/estrazioni nel e dal carrello esclusivamente su superfici piane.

**Attenzione:** si raccomanda alle persone adulte di agevolare sempre l'ingresso e l'uscita del bambino/i dal carrello.

Assicurarsi che il bambino/i abbia/abbiano le cinture allacciate in caso ci si allontani dal carrello.

Controllare che l'anello metallico della cintura del sistema di ritenuta sia ben saldo. Se il vostro modello è dotato di freno di stazionamento, questo deve essere attivato prima che il bambino venga inserito o estratto dal carrello. Per l'attivazione del freno premere il relativo pedale.

La sacca posteriore ha una portata di 3 kg, pertanto non superare tale soglia.

**Attenzione:** non sedersi sul carrello!

**Attenzione:** non utilizzare il sistema di ritenuta (cintura) su bambini piccoli

**Attenzione:** non lasciare solo il bambino/i!

**Attenzione:** non sedersi sul bordo del carrello, altrimenti questo potrebbe ribaltarsi!

**Attenzione:** evitare durante la conduzione o il tiraggio del carrello di fare entrare in contatto le ruote con eventuali rialzi (ad es. cordoli del marciapiede), in quanto ciò potrebbe provocare l'incurvamento o la rottura dell'asse (la garanzia non si applica per danni originati da tali inosservanze)

Nota bene: posizionare entrambe le ruote anteriori parallelamente al rialzo (ad es. cordolo del marciapiede) e sollevarle quindi leggermente. Quando si deve scendere da un rialzo, disporre anche in questo caso le ruote anteriori parallelamente e sollevare leggermente il carrello.

**Attenzione:** si raccomanda di non appoggiarsi all'impugnatura posteriore (a seconda del modello) e di non caricare su di essa un peso eccessivo. Questa impugnatura è studiata per garantire il comfort d'utilizzo, ma non è paragonabile sotto il profilo della maneggevolezza a quella di un passeggino. Una pressione eccessiva causerà la rottura delle giunture!

**Attenzione:** l'estensione interna (a seconda del modello) viene agganciata al telaio dall'esterno. Per questo motivo non è adatta per riporvi borse o articoli simili. Si raccomanda assolutamente di non eccedere la portata massima di 2 kg per prevenire danni ai fissaggi.

## Disposizioni di sicurezza

**Attenzione:** il prodotto non è predisposto per il traino ad opera di un veicolo.

Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da persone adulte.

Il carrello non è idoneo al trasporto di sostanze o oggetti caldi, come ad esempio cibo, bevande, padelle, griglie, piastre ecc.

Non eccedere la portata massima del carrello di 75 kg.

Fare attenzione durante l'apertura e la chiusura del carrello, poiché vi è rischio di schiacciamento. Non trainare il carrello con biciclette o veicoli a motore.

**Attenzione:** questo prodotto non è predisposto al traino tramite veicolo – tuttavia, in caso di necessità di traino da parte di un veicolo, osservare l'avvertenza seguente: "Assicurarsi che il bambino sia adeguatamente protetto e assicurato"

## Istruzioni di montaggio



**Passo 1:** aprire le chiusure in velcro della borsa da trasporto, assicurandosi che l'impugnatura anteriore e posteriore non si incastrino.



(Opzionale per alcuni modelli, es. CT500)  
Sbloccare la clip nera o rossa a lato prima dell'apertura.  
Se la clip non venisse sbloccata potrebbero verificarsi rotture.  
Aprire il carrello solo dopo aver sbloccato la clip.



**Passo 2:** separare i profili del telaio anteriore e posteriore e utilizzarli per estendere completamente il carrello.



**Passo 3:** (opzionale): se si desidera montare il tettuccio, estrarre le asticelle in carbonio dagli angoli del telaio.



**Passo 4:** posizionare il tettuccio sopra le asticelle, alloggiando poi i cappucci terminali delle asticelle stesse nelle parti situate al centro dei rinforzi presenti sugli angoli della copertura. Non utilizzare altre parti riduttive all'interno dei rinforzi angolari in plastica.



**Passo 5:** (vista interna del tettuccio) fissare tutti e 4 i cappucci delle asticelle sugli angoli.

Nota: i rinforzi in plastica angolari si trovano a contatto con il lato interno del cappuccio.



**Passo 6:** ripiegare il carrello come segue:

far scorrere le aste del tettuccio, se estese, all'interno del telaio. Tirare il laccio interno e ripiegare il carrello. Richiudere tramite la chiusura a velcro presente sul telaio.



**Attenzione:**

**Si prega di rimuovere l'estensione interna (in base al modello) prima di piegare il carrello, al fine di evitare danni ai relativi dispositivi di sostegno.**

## Accessori opzionali per il carrello FUXTEC



[www.fuxtec.de/casa e tempo libero/carrelli/accessori/](http://www.fuxtec.de/casa_e_tempo_libero/carrelli/accessori/)  
o scansionare il QR CODE tramite cellulare



Tappetini corti e lunghi (disponibili per tutti i modelli CT500 e CT700)



Copertura anti pioggia trasparente (disponibile per i modelli CT500, CT700 + CT800)



Protezione solare e zanzariera (disponibile per i modelli CT500, CT700 + CT800)



Cinture di sicurezza in diversi colori (disponibili per tutti i modelli)



Borse termiche in diversi colori (disponibili per tutti i modelli)



**Luce posteriore e anteriore per tutti  
i modelli di carrello**

**Per domande o segnalazione problemi si prega di contattare:**

FUXTEC GmbH  
Kappstraße 69  
71083 Herrenberg – Germany  
Email: [info@fuxtec.de](mailto:info@fuxtec.de)  
Tel. +49 7032 9560888