











Istruzioni di montaggio


Prima dell'uso:

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di familiarizzare con il dispositivo. Si prega di seguire le istruzioni di montaggio passo dopo passo e di controllare la completezza di tutte le parti. Per evitare di danneggiare le parti, si prega di metterle tutte sul pavimento. Tenere le parti taglienti e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Se alcune parti sono sporche, pulirle con un panno per la polvere; non usare detergenti abrasivi.

Uso

L'aeratore non deve essere spinto in modo incontrollato. I migliori risultati si ottengono quando il prato è leggermente umido. L'aerazione efficace si ottiene aumentando la pressione sulla maniglia dell'aeratore.

PART No.	Descr.	disegno	QTY. (pcs)	PART No.	Descr.	disegno	QTY. (pcs)
A	Unità principale		1	H	Tubo A		1
B	Telaio inferiore		2	I	Tubo B		1
C	Rondella grande		2	J	Tubo C		1
D	Dado grande		2				
E	Bullone		2				
F	Dado piccolo		2				
G	Rondella piccola		2				



Attenzione

Evitare il contatto con i mandrini di areazione. Sono affilati e possono causare gravi lesioni se non sono usati correttamente.

Manutenzione

Si prega di pulire accuratamente le punte di ventilazione e le ruote dopo l'uso. Conservare in un luogo asciutto. Per garantire un uso duraturo, si prega di lubrificare regolarmente tutte le parti mobili con un po' di olio comune.

