

Carrello da giardino FX-GW350



Carrello a mano con pareti laterali per il giardinaggio. In acciaio verniciato e ruote gonfiate ad aria. Dotato di un manico resistente alle spazzole e di ruote antiscivolo.


Attenzione:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di assemblare e utilizzare il carrello. Questo carrello non è un giocattolo. In nessun caso i bambini devono guidare o giocare con questo carrello.

Avvertenze:

- Fare attenzione ai bordi metallici taglienti quando si apre il prodotto.
- Osservare le precauzioni abituali quando si usano gli strumenti.
- Non gonfiare i pneumatici oltre la pressione prescritta.
- Assicurarsi che tutte le viti siano ben fissate prima dell'uso.
- Non utilizzare il carrello se è danneggiato
- Tenere il carrello fuori dalla portata dei bambini

Contenuto del pacco



- A. Maniglia
- B. Asse posteriore
- C. Supporto dell'asse anteriore
- D. Asse anteriore
- E. Ruota
- F. Parete laterale lunga
- G. Piattaforma/telaio
- H. Parete laterale corta

Volume di piccole parti

- 1) Viti corte 4 pezzi
- 2) Viti lunghe 1 pezzo
- 3) Dadi 9 pezzi
- 4) Rondelle piccole 9 pezzi
- 5) Spille di sicurezza 8 pezzi
- 6) Rondelle grandi 5 pezzi
- 7) Perni 5 pezzi

Istruzioni per il montaggio

Assemblare il carrello come descritto nei seguenti disegni. Le lettere indicano le parti grandi, i numeri le parti piccole necessarie per ogni passo.

